

Anleitung zur Probennahme

Trinkwasseranalyse

BITTE BEACHTEN SIE:

Die durchgeführten Analysemethoden und Grenzwerte sind **AUSSCHLIESSLICH** auf die Untersuchung von Trinkwasser ausgelegt. Die Auswertung von stark verunreinigtem Wasser (trüb, verfärbt, ungelöste Partikel), z. B. aus Teichen, ist nicht möglich!

Ist Ihr Test-Paket vollständig?

Bitte überprüfen Sie zunächst, ob Ihr Test-Paket vollständig ist. Es sollte enthalten:

- 1 Anleitung zur Probennahme
- 1 Anleitung zur Befundabfrage
- 1 Probenbegleitschein
- 1 Garantieschein
- 1 Probenröhrchen
- 1 Versandtasche

Diese Anleitung ist gültig für folgende Tests:

- *Trinkwasseranalyse Säuglinge und Babys Basis*
- *Trinkwasseranalyse Säuglinge und Babys Plus*
- *Trinkwasseranalyse Schwermetalle*

Test-Vorbereitung

Bitte entnehmen Sie die Probenröhrchen der Verpackung und legen Sie dieses für die Probenentnahme bereit.

Bitte denken Sie daran, den Probenbegleitschein vollständig auszufüllen (Name, Adresse, Geburtsdatum und Datum der Probenentnahme sowie Entnahmeort).

Die Untersuchung des Wassers sollte an einem Zapfhahn Ihrer Wohnung erfolgen, an welchem Sie normalerweise das Trinkwasser für Lebensmittelzwecke entnehmen, z. B. in der Küche. Zur ersten orientierenden Abschätzung sollte eine Probe des Stagnationswasser (nach mindestens 4- bis mehrstündiger Verweildauer in der Hausinstallation) dienen.

Bitte **reinigen oder entfernen** Sie vor der Probenentnahme den **Perlator**. In ihm setzen sich zusätzlich zum Kalk auch gerne Keime ab, die das Ergebnis verfälschen können.

Wichtig:

Das Testkit ist nur zur Messung **eines** Zapfhahnes ausgelegt.

Fortsetzung auf der Rückseite

Test-Durchführung

Bitte achten Sie bei der Durchführung der Probenentnahme darauf, nicht die Innenseite des Probenröhrchens sowie des Deckels zu berühren!

1. Öffnen Sie das Probenröhrchen, indem Sie den Deckel abschrauben.
2. Stellen Sie den Wasserhahn komplett auf „kalt“ und stellen den Wasserstrahl etwa bleistift-dick ein.
3. Um eine Verfälschung des Ergebnisses durch eventuelle Armaturen-Werkstoffe zu vermeiden, lassen Sie zunächst ca. 1 Liter in den Abfluss ablaufen.
4. Füllen Sie das beiliegende Probenröhrchen möglichst luftblasenfrei komplett bis zum Rand mit **kalt**em Wasser. **Achten Sie darauf, mit dem Probenröhrchen nicht den Wasserhahn zu berühren!**
5. Schrauben Sie den Deckel fest auf das Probenröhrchen, so dass kein Wasser auslaufen kann.
6. Nehmen Sie nun ein Barcode-Etikett vom Probenbegleitschein und kleben Sie dieses auf das Probenröhrchen.
7. Zum Versand geben Sie das Probenröhrchen mit dem ausgefüllten Probenbegleitschein in die beiliegende Versandtasche. Senden Sie diese umgehend an unser Labor zurück.

Der Versand sollte vorzugsweise von Montag bis Donnerstag, nicht zum Wochenende oder vor Feiertagen erfolgen.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Ihr medivere-Team



medivere GmbH
Hans-Böckler-Str. 109
55128 Mainz

Telefon: 06131 7205-216